

Első használat, vagy gyári visszaállítás után bármit elfogad jelszónak! Ilyenkor mindenre kinyílik, mert úgynevezett bemutató módban van. Ezért először lépünk be az adminba a \* majd # megnyomásával, ekkor még bármit elfogad jelszónak. Itt adjunk hozzá egy adminisztrátort és egy erős jelszót. Ha ez megvan, akkor kezdhető el a további beállítás.

**Jelszó megadása után a menüpontok:**

- 1 **User setup** (Felhasználó beállítása)
  - 1.1 Admin setup (Admin beállítás)
    - 1.1.1 Add Admin (Adminisztrátor felhasználó hozzáadása)
 

*Itt el kell fogadni a # megnyomásával a felajánlott sorszámot*

      - 1.1.1.1 Add finger (Ujjlenyomat hozzáadása)
      - 1.1.1.2 Add card (Kártya hozzáadása)
      - 1.1.1.3 Add Password (Jelszó hozzáadása)
      - 1.1.1.4 Add face (Arc hozzáadása)
    - 1.2 Normal setup (Normál beállítás)
      - 1.2.1 Add normal (Normál felhasználó hozzáadása)
 

*Itt el kell fogadni a # megnyomásával a felajánlott sorszámot*

        - 1.2.1.1 Add finger (Ujjlenyomat hozzáadása)
        - 1.2.1.2 Add card (Kártya hozzáadása)
        - 1.2.1.3 Add Password (Jelszó hozzáadása)
        - 1.2.1.4 Add face (Arc hozzáadása)
      - 1.2.2 Delete normal (Normál felhasználó törlése)
    - 1.3 Net setup (Hálózat beállítás)
      - 1.3.1 Config Net (Hálózat konfigurálása)
      - 1.3.2 Delete Net (Hálózat törlése)
    - 1.4 Query users (Felhasználók lekérdezése)
  - 2 **System setup** (Rendszer beállítás)
    - 2.1 General setup (Általános beállítás)
      - 2.1.1 Time & Date (Idő és dátum)
      - 2.1.2 Language setup (Nyelv beállítás)
      - 2.1.3 Volume setup (Hangerő beállítás)
    - 2.2 Function setup (Funkció beállítás)
      - 2.2.1 Pry Switch (Feszégetés érzékelő kapcsoló)
        - 2.2.1.1 Pry disable (Feszégetés érzékelő kikapcsolása)
        - 2.2.1.2 Pry enable (Feszégetés érzékelő bekapcsolása)
      - 2.2.2 PIR switch (PIR kapcsoló)
        - 2.2.2.1 Distance (Távolság)
        - 2.2.2.2 Voice (Hang)
        - 2.2.2.3 Snapped (Fénykép készítése)
      - 2.2.3 Auto lock time (Automatikus záridő)
 

Inc. or dec. (Növelés vagy csökkentés)
      - 2.2.4 Open hold time (Nyitva tartás ideje)
 

Inc. or dec. (Növelés vagy csökkentés)
    - 2.3 Query records (Események lekérdezése)
 

Mutatja az ajtó eseményeket, ki mikor nyitotta.
    - 2.4 Factory reset (Gyári visszaállítás)
 

\* Esc, or # Enter (\* Kilépés, vagy # Belépés)
  - 3 **Lock setup** (Zár beállítás) (itt be kell ütni hogy 888# a belépéshez)
    - 3.1 Dir reverse (Irány megfordítása)
 

(\* Esc, vagy (#) Enter
    - 3.2 Power setup (Energia beállítás)
      - 3.2.1 Power low (Alacsony energia)
      - 3.2.2 Power middle (Közepes energia)
      - 3.2.3 Power high (Magas energia)
    - 3.3 Turn back time (Visszafordítás ideje)
 

Inc(2) vagy Dec.(8) (Növelés (2) vagy Csökkentés (8))
    - 3.4 Remote setup (Távírányító beállítás)
      - 3.4.1 Add remote (Távírányító hozzáadása)
      - 3.4.2 Delete remote (Távírányító törlése)

			
<p>Videók a zárról: (Youtube):  <a href="https://www.youtube.com/@hisecczar">https://www.youtube.com/@hisecczar</a></p>	<p>Videó segédletek:  <a href="https://hisecczar.hu/temakor/okos-zarak/termekleiras/video-segedletek">https://hisecczar.hu/temakor/okos-zarak/termekleiras/video-segedletek</a></p>	<p>WiFi beállítása:  <a href="https://youtube.com/shorts/XnWhpjBOOXk">https://youtube.com/shorts/XnWhpjBOOXk</a></p>	<p>Gyakran ismételt kérdések:  <a href="https://hisecczar.hu/nyitolar/gy-i-k-gyakran-ismetelt-kerdesek-hisecczarok-zarakrol">https://hisecczar.hu/nyitolar/gy-i-k-gyakran-ismetelt-kerdesek-hisecczarok-zarakrol</a></p>