

Első használat, vagy gyári visszaállítás után bármit elfogad jelszónak! Ilyenkor mindenre kinyílik, mert úgynevezett bemutató módban van. Ezért először lépünk be az adminba a * majd # megnyomásával, ekkor még bármit elfogad jelszónak. Itt adjunk hozzá egy adminisztrátort és egy erős jelszót. Ha ez megvan, akkor kezdhető el a további beállítás.

Jelszó megadása után a menüpontok:

- 1 **User setup** (Felhasználó beállítása)
 - 1.1 Admin setup (Admin beállítása)
 - 1.1.1 Add Admin (Adminisztrátor felhasználó hozzáadása)
Itt el kell fogadni a # megnyomásával a felajánlott sorszámot
 - 1.1.1.1 Add finger (Ujjlenyomat hozzáadása)
 - 1.1.1.2 Add card (Kártya hozzáadása)
 - 1.1.1.3 Add Password (Jelszó hozzáadása)
 - 1.1.1.4 Add face (Arc hozzáadása)
 - 1.2 Normal setup (Normál beállítás)
 - 1.2.1 Add normal (Normál felhasználó hozzáadása)
Itt el kell fogadni a # megnyomásával a felajánlott sorszámot
 - 1.2.1.1 Add finger (Ujjlenyomat hozzáadása)
 - 1.2.1.2 Add card (Kártya hozzáadása)
 - 1.2.1.3 Add Password (Jelszó hozzáadása)
 - 1.2.1.4 Add face (Arc hozzáadása)
 - 1.2.2 Delete normal (Normál felhasználó törlése)
 - 1.3 Net setup (Hálózat beállítása)
 - 1.3.1 Config Net (Hálózat konfigurálása)
 - 1.3.2 Delete Net (Hálózat törlése)
 - 1.4 Query users (Felhasználók lekérdezése)
- 2 **System setup** (Rendszer beállítása)
 - 2.1 General setup (Általános beállítás)
 - 2.1.1 Time & Date (Idő és dátum)
 - 2.1.2 Language setup (Nyelv beállítása)
 - 2.1.3 Volume setup (Hangerő beállítása)
 - 2.2 Function setup (Funkció beállítása)
 - 2.2.1 Pry Switch (Feszegetés érzékelő kapcsoló)
 - 2.2.1.1 Pry disable (Feszegetés érzékelő kikapcsolása)
 - 2.2.1.2 Pry enable (Feszegetés érzékelő bekapcsolása)
 - 2.2.2 PIR switch (PIR kapcsoló)
 - 2.2.2.1 Distance (Távolság)
 - 2.2.2.2 Voice (Hang)
 - 2.2.2.3 Snapped (Fénykép készítése)
 - 2.2.3 Auto lock time (Automatikus záridő)
Inc. or dec. (Növelés vagy csökkentés)
 - 2.2.4 Open hold time (Nyitva tartás ideje)
Inc. or dec. (Növelés vagy csökkentés)
 - 2.3 Query records (Események lekérdezése)
Mutatja az ajtó eseményeket, ki mikor nyitotta.
 - 2.4 Factory reset (Gyári visszaállítás)
* Esc, or # Enter (* Kilépés, vagy # Belépés)
- 3 **Lock setup** (Zár beállítása) (itt be kell ütni hogy 888# a belépéshez)
 - 3.1 Dir reverse (Írány megfordítása)
(* Esc, vagy (#) Enter)
 - 3.2 Power setup (Energia beállítása)
 - 3.2.1 Power low (Alacsony energia)
 - 3.2.2 Power middle (Közepes energia)
 - 3.2.3 Power high (Magas energia)
 - 3.3 Turn back time (Visszafordítás ideje)
Inc(2) vagy Dec.(8) (Növelés (2) vagy Csökkentés (8))
 - 3.4 Remote setup (Távírányító beállítása)
 - 3.4.1 Add remote (Távírányító hozzáadása)
 - 3.4.2 Delete remote (Távírányító törlése)